

**ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ  
НА БАЗЕ МОДУЛЕЙ ИПС-XXX-380/XXXВ-XXXXA-R и ИПС-XXX-380/XXXВ-XXXXA**

ИПС предназначен для работы в качестве источника постоянного напряжения с заданным напряжением с ограничением по максимальному току, либо в качестве источника постоянного тока с заданным током с ограничением по максимальному напряжению.




ИПС может использоваться для заряда и поддержания кислотных аккумуляторных батарей, имеет таймер отключения по времени, функцию отключения процесса по выданным в нагрузку ампер-часам и по снижению выходного тока ниже уставки.

Конструктивное исполнение ИПС R:

- 1) Для установки в 19'' стойки электротехнических шкафов с высотой одной корзины 3U;
- 2) Для установки в 19'' стойки электротехнических шкафов с высотой одной корзины 6U;
- 3) Для установки в 19'' стойки электротехнических шкафов с высотой одной корзины 9U;
- 4) Напольного исполнения;
- 5) Настольного исполнения.

**УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ИПС:**

ИПС-XXX-380/XXXВ-XXXXA-3U-R-R



Диапазон регулирования Тип ИПС	Диапазон выходного тока, А	Диапазон выходного напряжения, В	Конструктивное исполнение	
<b>ВЫХОД DC 12В</b>				
ИПС-3000-380/12В-150А R	0 ÷ 150	0 ÷ 14	Настольный	
ИПС-6000-380/12В-300А R	0 ÷ 300		Напольный	
ИПС-9000-380/12В-450А R	0 ÷ 450			
ИПС-12000-380/12В-600А R	0 ÷ 600			
ИПС-15000-380/12В-750А R	0 ÷ 750			
ИПС-18000-380/12В-900А R	0 ÷ 900			
ИПС-3000-380/12В-150А-3U R	0 ÷ 150			19'' 3U
ИПС-6000-380/12В-300А-3U R	0 ÷ 300			19'' 6U
ИПС-9000-380/12В-450А-6U R	0 ÷ 450			
ИПС-12000-380/12В-600А-6U R	0 ÷ 600			19'' 9U
ИПС-15000-380/12В-750А-6U R	0 ÷ 750			
ИПС-18000-380/12В-900А-9U R	0 ÷ 900			
ИПС-21000-380/12В-1050А R	0 ÷ 1050		Шкаф напольный 600x800x24U (ШxГxВ)	
ИПС-24000-380/12В-1200А R	0 ÷ 1200			
ИПС-27000-380/12В-1350А R	0 ÷ 1350			
ИПС-30000-380/12В-1500А R	0 ÷ 1500			
ИПС-33000-380/12В-1650А R	0 ÷ 1650			
ИПС-36000-380/12В-1800А R	0 ÷ 1800			
ИПС-39000-380/12В-1950А R	0 ÷ 1950			
ИПС-42000-380/12В-2100А R	0 ÷ 2100			
ИПС-45000-380/12В-2250А R	0 ÷ 2250			
ИПС-48000-380/12В-2400А R	0 ÷ 2400			Шкаф напольный 600x800x33U или 600x800x42U (ШxГxВ)
ИПС-51000-380/12В-2550А R	0 ÷ 2550			
ИПС-54000-380/12В-2700А R	0 ÷ 2700			
ИПС-57000-380/12В-2850А R	0 ÷ 2850			
ИПС-60000-380/12В-3000А R	0 ÷ 3000			
ИПС-63000-380/12В-3150А R	0 ÷ 3150			
ИПС-66000-380/12В-3300А R	0 ÷ 3300			
ИПС-69000-380/12В-3450А R	0 ÷ 3450			
ИПС-72000-380/12В-3600А R	0 ÷ 3600			
ИПС-75000-380/12В-3750А R	0 ÷ 3750	Шкаф напольный 600x800x42U (ШxГxВ)		
ИПС-78000-380/12В-3900А R	0 ÷ 3900			
ИПС-81000-380/12В-4050А R	0 ÷ 4050			
ИПС-84000-380/12В-4200А R	0 ÷ 4200			
ИПС-87000-380/12В-4350А R	0 ÷ 4350			
ИПС-90000-380/12В-4500А R	0 ÷ 4500			
ИПС-93000-380/12В-4650А R	0 ÷ 4650			
ИПС-96000-380/12В-4800А R	0 ÷ 4800			

Диапазон регулирования Тип ИПС	Диапазон выходного тока, А	Диапазон выходного напряжения, В	Конструктивное исполнение	
<b>ВЫХОД DC 24В</b>				
ИПС-3000-380/24В-100А R	0 ÷ 100	0 ÷ 28	Настольный	
ИПС-6000-380/24В-200А R	0 ÷ 200		Напольный	
ИПС-9000-380/24В-300А R	0 ÷ 300			
ИПС-12000-380/24В-400А R	0 ÷ 400			
ИПС-15000-380/24В-500А R	0 ÷ 500			
ИПС-18000-380/24В-600А R	0 ÷ 600			
ИПС-3000-380/24В-100А-3U R	0 ÷ 100			19'' 3U
ИПС-6000-380/24В-200А-3U R	0 ÷ 200			19'' 6U
ИПС-9000-380/24В-300А-6U R	0 ÷ 300			
ИПС-12000-380/24В-400А-6U R	0 ÷ 400			
ИПС-15000-380/24В-500А-6U R	0 ÷ 500			19'' 9U
ИПС-18000-380/24В-600А-9U R	0 ÷ 600			
ИПС-21000-380/24В-700А R	0 ÷ 700		Шкаф напольный 600x800x24U (ШxГxB)	
ИПС-24000-380/24В-800А R	0 ÷ 800			
ИПС-27000-380/24В-900А R	0 ÷ 900			
ИПС-30000-380/24В-1000А R	0 ÷ 1000			
ИПС-33000-380/24В-1100А R	0 ÷ 1100			
ИПС-36000-380/24В-1200А R	0 ÷ 1200			
ИПС-39000-380/24В-1300А R	0 ÷ 1300			
ИПС-42000-380/24В-1400А R	0 ÷ 1400			
ИПС-45000-380/24В-1500А R	0 ÷ 1500			
ИПС-48000-380/24В-1600А R	0 ÷ 1600			Шкаф напольный 600x800x33U Или 600x800x42U(ШxГxB)
ИПС-51000-380/24В-1700А R	0 ÷ 1700			
ИПС-54000-380/24В-1800А R	0 ÷ 1800			
ИПС-57000-380/24В-1900А R	0 ÷ 1900			
ИПС-60000-380/24В-2000А R	0 ÷ 2000			
ИПС-63000-380/24В-2100А R	0 ÷ 2100			
ИПС-66000-380/24В-2200А R	0 ÷ 2200			
ИПС-69000-380/24В-2300А R	0 ÷ 2300			
ИПС-72000-380/24В-2400А R	0 ÷ 2400			
ИПС-75000-380/24В-2500А R	0 ÷ 2500		Шкаф напольный 600x800x42U (ШxГxB)	
ИПС-78000-380/24В-2600А R	0 ÷ 2600			
ИПС-81000-380/24В-2700А R	0 ÷ 2700			
ИПС-84000-380/24В-2800А R	0 ÷ 2800			
ИПС-87000-380/24В-2900А R	0 ÷ 2900			
ИПС-90000-380/24В-3000А R	0 ÷ 3000			
ИПС-93000-380/24В-3100А R	0 ÷ 3100	Шкаф напольный 600x800x42U (ШxГxB)		
ИПС-96000-380/24В-3200А R	0 ÷ 3200			

Диапазон регулирования Тип ИПС	Диапазон выходного тока, А	Диапазон выходного напряжения, В	Конструктивное исполнение	
<b>ВЫХОД DC 32 В</b>				
ИПС-3000-380/32В-100А R	0 ÷ 100	0 ÷ 32	Настольный	
ИПС-6000-380/32В-200А R	0 ÷ 200		Напольный	
ИПС-9000-380/32В-300А R	0 ÷ 300			
ИПС-12000-380/32В-400А R	0 ÷ 400			
ИПС-15000-380/32В-500А R	0 ÷ 500			
ИПС-18000-380/32В-600А R	0 ÷ 600			
ИПС-3000-380/32В-100А-3U R	0 ÷ 100			19'' 3U
ИПС-6000-380/32В-200А-3U R	0 ÷ 200			19'' 6U
ИПС-9000-380/32В-300А-6U R	0 ÷ 300			
ИПС-12000-380/32В-400А-6U R	0 ÷ 400			
ИПС-15000-380/32В-500А-6U R	0 ÷ 500			19'' 9U
ИПС-18000-380/32В-600А-9U R	0 ÷ 600			
ИПС-21000-380/32В-700А R	0 ÷ 700		Шкаф напольный 600x800x24U (ШxГxB)	
ИПС-24000-380/32В-800А R	0 ÷ 800			
ИПС-27000-380/32В-900А R	0 ÷ 900			
ИПС-30000-380/32В-1000А R	0 ÷ 1000			
ИПС-33000-380/32В-1100А R	0 ÷ 1100			
ИПС-36000-380/32В-1200А R	0 ÷ 1200			
ИПС-39000-380/32В-1300А R	0 ÷ 1300			
ИПС-42000-380/32В-1400А R	0 ÷ 1400			
ИПС-45000-380/32В-1500А R	0 ÷ 1500			
ИПС-48000-380/32В-1600А R	0 ÷ 1600			Шкаф напольный 600x800x33U Или 600x800x42U(ШxГxB)
ИПС-51000-380/32В-1700А R	0 ÷ 1700			
ИПС-54000-380/32В-1800А R	0 ÷ 1800			
ИПС-57000-380/32В-1900А R	0 ÷ 1900			
ИПС-60000-380/32В-2000А R	0 ÷ 2000			
ИПС-63000-380/32В-2100А R	0 ÷ 2100			
ИПС-66000-380/32В-2200А R	0 ÷ 2200			
ИПС-69000-380/32В-2300А R	0 ÷ 2300			
ИПС-72000-380/32В-2400А R	0 ÷ 2400			
ИПС-75000-380/32В-2500А R	0 ÷ 2500		Шкаф напольный 600x800x42U (ШxГxB)	
ИПС-78000-380/32В-2600А R	0 ÷ 2600			
ИПС-81000-380/32В-2700А R	0 ÷ 2700			
ИПС-84000-380/32В-2800А R	0 ÷ 2800			
ИПС-87000-380/32В-2900А R	0 ÷ 2900			
ИПС-90000-380/32В-3000А R	0 ÷ 3000			
ИПС-93000-380/32В-3100А R	0 ÷ 3100			

ИПС-96000-380/32В-3200А R	0 ÷ 3200		
---------------------------	----------	--	--

Диапазон регулирования Тип ИПС	Диапазон выходного тока, А	Диапазон выходного напряжения, В	Конструктивное исполнение
<b>ВЫХОД DC 36 В</b>			
ИПС-3000-380/36В-100А R	0 ÷ 100	0 ÷ 36	Настольный
ИПС-6000-380/36В-200А R	0 ÷ 200		Напольный
ИПС-9000-380/36В-300А R	0 ÷ 300		
ИПС-12000-380/36В-400А R	0 ÷ 400		
ИПС-15000-380/36В-500А R	0 ÷ 500		
ИПС-18000-380/36В-600А R	0 ÷ 600		
ИПС-3000-380/36В-100А-3U R	0 ÷ 100		
ИПС-6000-380/36В-200А-3U R	0 ÷ 200		19'' 6U
ИПС-9000-380/36В-300А-6U R	0 ÷ 300		
ИПС-12000-380/36В-400А-6U R	0 ÷ 400		
ИПС-15000-380/36В-500А-6U R	0 ÷ 500		19'' 9U
ИПС-18000-380/36В-600А-9U R	0 ÷ 600		
ИПС-21000-380/36В-700А R	0 ÷ 700		
ИПС-24000-380/36В-800А R	0 ÷ 800		Шкаф напольный 600x800x24U (ШxГxB)
ИПС-27000-380/36В-900А R	0 ÷ 900		
ИПС-30000-380/36В-1000А R	0 ÷ 1000		
ИПС-33000-380/36В-1100А R	0 ÷ 1100		
ИПС-36000-380/36В-1200А R	0 ÷ 1200		
ИПС-39000-380/36В-1300А R	0 ÷ 1300		
ИПС-42000-380/36В-1400А R	0 ÷ 1400		
ИПС-45000-380/36В-1500А R	0 ÷ 1500		
ИПС-48000-380/36В-1600А R	0 ÷ 1600		
ИПС-51000-380/36В-1700А R	0 ÷ 1700		
ИПС-54000-380/36В-1800А R	0 ÷ 1800		
ИПС-57000-380/36В-1900А R	0 ÷ 1900		
ИПС-60000-380/36В-2000А R	0 ÷ 2000		
ИПС-63000-380/36В-2100А R	0 ÷ 2100		
ИПС-66000-380/36В-2200А R	0 ÷ 2200		
ИПС-69000-380/36В-2300А R	0 ÷ 2300		
ИПС-72000-380/36В-2400А R	0 ÷ 2400		
ИПС-75000-380/36В-2500А R	0 ÷ 2500		Шкаф напольный 600x800x42U (ШxГxB)
ИПС-78000-380/36В-2600А R	0 ÷ 2600		
ИПС-81000-380/36В-2700А R	0 ÷ 2700		
ИПС-84000-380/36В-2800А R	0 ÷ 2800		
ИПС-87000-380/36В-2900А R	0 ÷ 2900		
ИПС-90000-380/36В-3000А R	0 ÷ 3000		
ИПС-93000-380/36В-3100А R	0 ÷ 3100		

ИПС-96000-380/36В-3200А R	0 ÷ 3200		
---------------------------	----------	--	--

Диапазон регулирования Тип ИПС	Диапазон выходного тока, А	Диапазон выходного напряжения, В	Конструктивное исполнение	
<b>ВЫХОД DC 48 В</b>				
ИПС-3000-380/48В-60А R	0 ÷ 60	0 ÷ 56	Настольный	
ИПС-6000-380/48В-120А R	0 ÷ 120		Напольный	
ИПС-9000-380/48В-180А R	0 ÷ 180			
ИПС-12000-380/48В-240А R	0 ÷ 240			
ИПС-15000-380/48В-300А R	0 ÷ 300			
ИПС-18000-380/48В-360А R	0 ÷ 360			
ИПС-3000-380/48В-60А-3U R	0 ÷ 60			19'' 3U
ИПС-6000-380/48В-120А-3U R	0 ÷ 120			19'' 6U
ИПС-9000-380/48В-180А-6U R	0 ÷ 180			
ИПС-12000-380/48В-240А-6U R	0 ÷ 240			19'' 9U
ИПС-15000-380/48В-300А-6U R	0 ÷ 300			
ИПС-18000-380/48В-360А-9U R	0 ÷ 360			
ИПС-21000-380/48В-420А R	0 ÷ 420			
ИПС-24000-380/48В-480А R	0 ÷ 480			
ИПС-27000-380/48В-540А R	0 ÷ 540			
ИПС-30000-380/48В-600А R	0 ÷ 600			
ИПС-33000-380/48В-660А R	0 ÷ 660			
ИПС-36000-380/48В-720А R	0 ÷ 720			
ИПС-39000-380/48В-780А R	0 ÷ 780			
ИПС-42000-380/48В-840А R	0 ÷ 840			
ИПС-45000-380/48В-900А R	0 ÷ 900			
ИПС-48000-380/48В-960А R	0 ÷ 960			
ИПС-51000-380/48В-1020А R	0 ÷ 1020			
ИПС-54000-380/48В-1080А R	0 ÷ 1080			
ИПС-57000-380/48В-1140А R	0 ÷ 1140			
ИПС-60000-380/48В-1200А R	0 ÷ 1200			
ИПС-63000-380/48В-1260А R	0 ÷ 1260			
ИПС-66000-380/48В-1320А R	0 ÷ 1320			
ИПС-69000-380/48В-1380А R	0 ÷ 1380			
ИПС-72000-380/48В-1440А R	0 ÷ 1440			
ИПС-75000-380/48В-1500А R	0 ÷ 1440			
ИПС-78000-380/48В-1560А R	0 ÷ 1560			
ИПС-81000-380/48В-1620А R	0 ÷ 1620			
ИПС-84000-380/48В-1680А R	0 ÷ 1680			
ИПС-87000-380/48В-1740А R	0 ÷ 1740			
ИПС-90000-380/48В-1800А R	0 ÷ 1800			
ИПС-93000-380/48В-1860А R	0 ÷ 1860			
			ИЛИ 600x800x42U(ШxГxВ)	
			ИЛИ 600x800x42U(ШxГxВ)	

ИПС-96000-380/48В-1920А R	0 ÷ 1920		
---------------------------	----------	--	--

Диапазон регулирования Тип ИПС	Диапазон выходного тока, А	Диапазон выходного напряжения, В	Конструктивное исполнение	
<b>ВЫХОД DC 60 В</b>				
ИПС-3000-380/60В-50А R	0 ÷ 50	0 ÷ 70	Настольный	
ИПС-6000-380/60В-100А R	0 ÷ 100		Напольный	
ИПС-9000-380/60В-150А R	0 ÷ 150			
ИПС-12000-380/60В-200А R	0 ÷ 200			
ИПС-15000-380/60В-250А R	0 ÷ 250			
ИПС-18000-380/60В-300А R	0 ÷ 300			
ИПС-3000-380/60В-50А-3U R	0 ÷ 50			19'' 3U
ИПС-6000-380/60В-100А-3U R	0 ÷ 100			19'' 6U
ИПС-9000-380/60В-150А-6U R	0 ÷ 150			
ИПС-12000-380/60В-200А-6U R	0 ÷ 200			19'' 9U
ИПС-15000-380/60В-250А-6U R	0 ÷ 250			
ИПС-18000-380/60В-300А-9U R	0 ÷ 300			
ИПС-21000-380/60В-350А R	0 ÷ 350			
ИПС-24000-380/60В-400А R	0 ÷ 400			
ИПС-27000-380/60В-450А R	0 ÷ 450			
ИПС-30000-380/60В-500А R	0 ÷ 500			
ИПС-33000-380/60В-550А R	0 ÷ 550			
ИПС-36000-380/60В-600А R	0 ÷ 600			
ИПС-39000-380/60В-650А R	0 ÷ 650			
ИПС-42000-380/60В-700А R	0 ÷ 700			
ИПС-45000-380/60В-750А R	0 ÷ 750			
ИПС-48000-380/60В-800А R	0 ÷ 800			
ИПС-51000-380/60В-850А R	0 ÷ 850			
ИПС-54000-380/60В-900А R	0 ÷ 900			
ИПС-57000-380/60В-950А R	0 ÷ 950			
ИПС-60000-380/60В-1000А R	0 ÷ 1000			
ИПС-63000-380/60В-1050А R	0 ÷ 1050			
ИПС-66000-380/60В-1100А R	0 ÷ 110			
ИПС-69000-380/60В-1150А R	0 ÷ 1150			
ИПС-72000-380/60В-1200А R	0 ÷ 1200			
ИПС-75000-380/60В-1250А R	0 ÷ 1250			
ИПС-78000-380/60В-1300А R	0 ÷ 1300			
ИПС-81000-380/60В-1350А R	0 ÷ 1350			
ИПС-84000-380/60В-1400А R	0 ÷ 1400			
ИПС-87000-380/60В-1450А R	0 ÷ 1450			
ИПС-90000-380/60В-1500А R	0 ÷ 1500			
ИПС-93000-380/60В-1550А R	0 ÷ 1550			
			ИЛИ 600x800x42U(ШxГxВ)	
			ИЛИ 600x800x42U(ШxГxВ)	

ИПС-96000-380/60В-1600А R	0 ÷ 1600		
---------------------------	----------	--	--

Диапазон регулирования Тип ИПС	Диапазон выходного тока, А	Диапазон выходного напряжения, В	Конструктивное исполнение	
<b>ВЫХОД DC 110 В</b>				
ИПС-3000-380/110В-30А R	0 ÷ 30	0 ÷ 130	Настольный	
ИПС-6000-380/110В-60А R	0 ÷ 60		Напольный	
ИПС-9000-380/110В-90А R	0 ÷ 90			
ИПС-12000-380/110В-120А R	0 ÷ 120			
ИПС-15000-380/110В-150А R	0 ÷ 150			
ИПС-18000-380/110В-180А R	0 ÷ 180			
ИПС-3000-380/110В-30А-3U R	0 ÷ 30			19'' 3U
ИПС-6000-380/110В-60А-3U R	0 ÷ 60			19'' 6U
ИПС-9000-380/110В-90А-6U R	0 ÷ 90			
ИПС-12000-380/110В-120А-6U R	0 ÷ 120			
ИПС-15000-380/110В-150А-6U R	0 ÷ 150			19'' 9U
ИПС-18000-380/110В-180А-9U R	0 ÷ 180			
ИПС-21000-380/110В-210А R	0 ÷ 210			
ИПС-24000-380/110В-240А R	0 ÷ 240			
ИПС-27000-380/110В-270А R	0 ÷ 270			
ИПС-30000-380/110В-300А R	0 ÷ 300			
ИПС-33000-380/110В-330А R	0 ÷ 330			
ИПС-36000-380/110В-360А R	0 ÷ 360			
ИПС-39000-380/110В-390А R	0 ÷ 390			
ИПС-42000-380/110В-420А R	0 ÷ 420			
ИПС-45000-380/110В-450А R	0 ÷ 450			
ИПС-48000-380/110В-480А R	0 ÷ 480			
ИПС-51000-380/110В-510А R	0 ÷ 510			
ИПС-54000-380/110В-540А R	0 ÷ 540			
ИПС-57000-380/110В-570А R	0 ÷ 570		Шкаф напольный 600x800x33U Или 600x800x42U(ШxГxB)	
ИПС-60000-380/110В-600А R	0 ÷ 600			
ИПС-63000-380/110В-630А R	0 ÷ 630			
ИПС-66000-380/110В-660А R	0 ÷ 660			
ИПС-69000-380/110В-690А R	0 ÷ 690			
ИПС-72000-380/110В-720А R	0 ÷ 720			
ИПС-75000-380/110В-750А R	0 ÷ 750	Шкаф напольный 600x800x42U (ШxГxB)		
ИПС-78000-380/110В-780А R	0 ÷ 780			
ИПС-81000-380/110В-810А R	0 ÷ 870			
ИПС-84000-380/110В-840А R	0 ÷ 840			
ИПС-87000-380/110В-870А R	0 ÷ 870			
ИПС-90000-380/110В-900А R	0 ÷ 900			
ИПС-93000-380/110В-930А R	0 ÷ 930			



ИПС-96000-380/110В-960А R	0 ÷ 960			
Диапазон регулирования Тип ИПС	Диапазон выходного тока, А	Диапазон выходного напряжения, В	Конструктивное исполнение	
<b>ВЫХОД DC 220 В</b>				
ИПС-3000-380/220В-15А R	0 ÷ 15	0 ÷ 260	Настольный	
ИПС-6000-380/220В-30А R	0 ÷ 30		Напольный	
ИПС-9000-380/220В-45А R	0 ÷ 45			
ИПС-12000-380/220В-60А R	0 ÷ 60			
ИПС-15000-380/220В-75А R	0 ÷ 75			
ИПС-18000-380/220В-90А R	0 ÷ 90			
ИПС-3000-380/220В-15А-3U R	0 ÷ 15			19'' 3U
ИПС-6000-380/220В-30А-3U R	0 ÷ 30			19'' 6U
ИПС-9000-380/220В-45А-6U R	0 ÷ 45			
ИПС-12000-380/220В-60А-6U R	0 ÷ 60			
ИПС-15000-380/220В-75А-6U R	0 ÷ 75			
ИПС-18000-380/220В-90А-9U R	0 ÷ 90		19'' 9U	
ИПС-21000-380/220В-105А R	0 ÷ 105		Шкаф напольный 600x800x24U (ШxГxB)	
ИПС-24000-380/220В-120А R	0 ÷ 120			
ИПС-27000-380/220В-135А R	0 ÷ 135			
ИПС-30000-380/220В-150А R	0 ÷ 150			
ИПС-33000-380/220В-165А R	0 ÷ 165			
ИПС-36000-380/220В-180А R	0 ÷ 180			
ИПС-39000-380/220В-195А R	0 ÷ 195			
ИПС-42000-380/220В-210А R	0 ÷ 210			
ИПС-45000-380/220В-225А R	0 ÷ 225			
ИПС-48000-380/220В-240А R	0 ÷ 240			
ИПС-51000-380/220В-255А R	0 ÷ 255			
ИПС-54000-380/220В-270А R	0 ÷ 270			
ИПС-57000-380/220В-285А R	0 ÷ 285			Шкаф напольный 600x800x33U Или 600x800x42U(ШxГxB)
ИПС-60000-380/220В-300А R	0 ÷ 300			
ИПС-63000-380/220В-315А R	0 ÷ 315			
ИПС-66000-380/220В-330А R	0 ÷ 330			
ИПС-69000-380/220В-345А R	0 ÷ 345			
ИПС-72000-380/220В-360А R	0 ÷ 360			
ИПС-75000-380/220В-375А R	0 ÷ 375		Шкаф напольный 600x800x42U (ШxГxB)	
ИПС-78000-380/220В-390А R	0 ÷ 390			
ИПС-81000-380/220В-405А R	0 ÷ 405			
ИПС-84000-380/220В-420А R	0 ÷ 420			
ИПС-87000-380/220В-435А R	0 ÷ 435			
ИПС-90000-380/220В-450А R	0 ÷ 450			
ИПС-93000-380/220В-465А R	0 ÷ 465			

ИПС-96000-380/220В-480А R	0 ÷ 480			
<b>Диапазон регулирования</b>	<b>Диапазон выходного тока, А</b>	<b>Диапазон выходного напряжения, В</b>	<b>Конструктивное исполнение</b>	
<b>Тип ИПС</b>				
<b>ВЫХОД DC 500 В</b>				
ИПС-3000-380/500В-7.5А R	0 ÷ 7.5	0 ÷ 500	Настольный	
ИПС-6000-380/500В-15А R	0 ÷ 15		Напольный	
ИПС-9000-380/500В-22.5А R	0 ÷ 22.5			
ИПС-12000-380/500В-30А R	0 ÷ 30			
ИПС-15000-380/500В-37.5А R	0 ÷ 37.5			
ИПС-18000-380/500В-45А R	0 ÷ 45			
ИПС-3000-380/500В-7.5А-3U R	0 ÷ 7.5			19'' 3U
ИПС-6000-380/500В-15А-3U R	0 ÷ 15			19'' 6U
ИПС-9000-380/500В-22.5А-6U R	0 ÷ 22.5			
ИПС-12000-380/500В-30А-6U R	0 ÷ 30			
ИПС-15000-380/500В-37.5А-6U R	0 ÷ 37.5			
ИПС-18000-380/500В-45А-9U R	0 ÷ 45		19'' 9U	
ИПС-21000-380/500В-52.5А R	0 ÷ 52.5		Шкаф напольный 600x800x24U (ШxГxB)	
ИПС-24000-380/500В-60А R	0 ÷ 60			
ИПС-27000-380/500В-67.5А R	0 ÷ 67.5			
ИПС-30000-380/500В-75А R	0 ÷ 75			
ИПС-33000-380/500В-82.5А R	0 ÷ 82.5			
ИПС-36000-380/500В-90А R	0 ÷ 90			
ИПС-39000-380/500В-97.5А R	0 ÷ 97.5			
ИПС-42000-380/500В-105А R	0 ÷ 105			
ИПС-45000-380/500В-112.5А R	0 ÷ 112.5			
ИПС-48000-380/500В-120А R	0 ÷ 120			
ИПС-51000-380/500В-127.5А R	0 ÷ 127.5			
ИПС-54000-380/500В-135А R	0 ÷ 135			
ИПС-57000-380/500В-142.5А R	0 ÷ 142.5			Шкаф напольный 600x800x33U Или 600x800x42U(ШxГxB)
ИПС-60000-380/500В-150А R	0 ÷ 150			
ИПС-63000-380/500В-157.5А R	0 ÷ 157.5			
ИПС-66000-380/500В-165А R	0 ÷ 165			
ИПС-69000-380/500В-172.5А R	0 ÷ 172.5			
ИПС-72000-380/500В-180А R	0 ÷ 180			
ИПС-75000-380/500В-187.5А R	0 ÷ 187.5			
ИПС-78000-380/500В-195А R	0 ÷ 195			
ИПС-81000-380/500В-202.5А R	0 ÷ 202.5			
ИПС-84000-380/500В-210А R	0 ÷ 210	Шкаф напольный 600x800x42U (ШxГxB)		
ИПС-87000-380/500В-217.5А R	0 ÷ 217.5			
ИПС-90000-380/500В-225А R	0 ÷ 225			
ИПС-93000-380/500В-232.5А R	0 ÷ 232.5			

ИПС-96000-380/500В-240А R	0 ÷ 240			
Диапазон регулирования Тип ИПС	Диапазон выходного тока, А	Диапазон выходного напряжения, В	Конструктивное исполнение	
<b>ВЫХОД DC 1000 В</b>				
ИПС-3000-380/1000В-3.5А R	0 ÷ 3.5	0 ÷ 1000	Настольный	
ИПС-6000-380/1000В-7А R	0 ÷ 7		Напольный	
ИПС-9000-380/1000В-10.5А R	0 ÷ 10.5			
ИПС-12000-380/1000В-14А R	0 ÷ 14			
ИПС-15000-380/1000В-17.5А R	0 ÷ 17.5			
ИПС-18000-380/1000В-21А R	0 ÷ 21			
ИПС-3000-380/1000В-3.5А-3U R	0 ÷ 3.5			19'' 3U
ИПС-6000-380/1000В-7А-3U R	0 ÷ 7			19'' 6U
ИПС-9000-380/1000В-10.5А-6U R	0 ÷ 10.5			
ИПС-12000-380/1000В-14А-6U R	0 ÷ 14			19'' 9U
ИПС-15000-380/1000В-17.5А-6U R	0 ÷ 17.5			
ИПС-18000-380/1000В-21А-9U R	0 ÷ 21			
ИПС-21000-380/1000В-24.5А R	0 ÷ 24.5			
ИПС-24000-380/1000В-28А R	0 ÷ 28			
ИПС-27000-380/1000В-31.5А R	0 ÷ 31.5			
ИПС-30000-380/1000В-35А R	0 ÷ 35			
ИПС-33000-380/1000В-38.5А R	0 ÷ 38.5			
ИПС-36000-380/1000В-42А R	0 ÷ 42			
ИПС-39000-380/1000В-45.5А R	0 ÷ 45.5			
ИПС-42000-380/1000В-49А R	0 ÷ 49			
ИПС-45000-380/1000В-52.5А R	0 ÷ 52.5			
ИПС-48000-380/1000В-56А R	0 ÷ 56			
ИПС-51000-380/1000В-59.5А R	0 ÷ 59.5			
ИПС-54000-380/1000В-63А R	0 ÷ 63			
ИПС-57000-380/1000В-66.5А R	0 ÷ 66.5			
ИПС-60000-380/1000В-70А R	0 ÷ 70			
ИПС-63000-380/1000В-73.5А R	0 ÷ 73.5			
ИПС-66000-380/1000В-77А R	0 ÷ 77			
ИПС-69000-380/1000В-80.5А R	0 ÷ 80.5			
ИПС-72000-380/1000В-84А R	0 ÷ 84			
ИПС-75000-380/1000В-87.5А R	0 ÷ 87.5			
ИПС-78000-380/1000В-91А R	0 ÷ 91			
ИПС-81000-380/1000В-94.5А R	0 ÷ 94.5			
ИПС-84000-380/1000В-98А R	0 ÷ 98			
ИПС-87000-380/1000В-101.5А R	0 ÷ 101.5			
ИПС-90000-380/1000В-105А R	0 ÷ 105			
ИПС-93000-380/1000В-108.5А R	0 ÷ 108.5			
			Шкаф напольный 600x800x24U (ШxГxB)	
			Шкаф напольный 600x800x33U Или 600x800x42U(ШxГxB)	
			Шкаф напольный 600x800x42U (ШxГxB)	

ИПС-96000-380/1000В-112А R	0 ÷ 112			
<b>Диапазон регулирования</b>	<b>Диапазон выходного тока, А</b>	<b>Диапазон выходного напряжения, В</b>	<b>Конструктивное исполнение</b>	
<b>Тип ИПС</b>				
<b>ВЫХОД DC 1500 В</b>				
ИПС-3000-380/1500В-2.5А R	0 ÷ 2.5	0 ÷ 1500	Настольный	
ИПС-6000-380/1500В-5А R	0 ÷ 5		Напольный	
ИПС-9000-380/1500В-7.5А R	0 ÷ 7.5			
ИПС-12000-380/1500В-10А R	0 ÷ 10			
ИПС-15000-380/1500В-12.5А R	0 ÷ 12.5			
ИПС-18000-380/1500В-15А R	0 ÷ 15			
ИПС-3000-380/1500В-2.5А-3U R	0 ÷ 2.5			19'' 3U
ИПС-6000-380/1500В-5А-3U R	0 ÷ 5			19'' 6U
ИПС-9000-380/1500В-7.5А-6U R	0 ÷ 7.5			
ИПС-12000-380/1500В-10А-6U R	0 ÷ 10			19'' 9U
ИПС-15000-380/1500В-12.5А-6U R	0 ÷ 12.5			
ИПС-18000-380/1500В-15А-9U R	0 ÷ 15			
ИПС-21000-380/1500В-17.5А R	0 ÷ 17.5			
ИПС-24000-380/1500В-20А R	0 ÷ 20			
ИПС-27000-380/1500В-22.5А R	0 ÷ 22.5			
ИПС-30000-380/1500В-25А R	0 ÷ 25			
ИПС-33000-380/1500В-27.5А R	0 ÷ 27.5			
ИПС-36000-380/1500В-30А R	0 ÷ 30			
ИПС-39000-380/1500В-32.5А R	0 ÷ 32.5			
ИПС-42000-380/1500В-35А R	0 ÷ 35			
ИПС-45000-380/1500В-37.5А R	0 ÷ 37.5			
ИПС-48000-380/1500В-40А R	0 ÷ 40			
ИПС-51000-380/1500В-42.5А R	0 ÷ 42.5			
ИПС-54000-380/1500В-45А R	0 ÷ 45			
ИПС-57000-380/1500В-47.5А R	0 ÷ 47.5			
ИПС-60000-380/1500В-50А R	0 ÷ 50			
ИПС-63000-380/1500В-52.5А R	0 ÷ 52.5			
ИПС-66000-380/1500В-55А R	0 ÷ 55			
ИПС-69000-380/1500В-57.5А R	0 ÷ 57.5			
ИПС-72000-380/1500В-60А R	0 ÷ 60			
ИПС-75000-380/1500В-62.5А R	0 ÷ 62.5			
ИПС-78000-380/1500В-65А R	0 ÷ 65			
ИПС-81000-380/1500В-67.5А R	0 ÷ 67.5			
ИПС-84000-380/1500В-70А R	0 ÷ 70			
ИПС-87000-380/1500В-72.5А R	0 ÷ 72.5			
ИПС-90000-380/1500В-75А R	0 ÷ 75			
ИПС-93000-380/1500В-77.5А R	0 ÷ 77.5			
			Шкаф напольный 600x800x24U (ШxГxB)	
			Шкаф напольный 600x800x33U Или 600x800x42U(ШxГxB)	
			Шкаф напольный 600x800x42U (ШxГxB)	

ИПС-96000-380/1500В-80А R

0 ÷ 80